

Werkzeugset „Stimmeinschub“



Art.-Nr: Kls-WS

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Werkzeugset, das Ihnen Einsetzen und Entnehmen des gebrauchsmustergeschützten Stimmeinschubs® erleichtern wird!

Damit Sie das Werkzeugset über viele Jahre nutzen können, empfehlen wir Ihnen die folgenden Hinweise zu berücksichtigen.



Die Funktionsweise des Stimmeinschubs®

Möchten Sie ein pentatonisches Unterstück mit Ihrer Klasse[®] Flöte verwenden, muss der gebrauchsmustergeschützte Stimmeinschub® in den Kopf eingesetzt werden. Durch den Stimmeinschub® können die Tonlöcher der pentatonischen Unterstücke kleiner ausgeführt werden, als es bei einer herkömmlichen Renaissancebauweise möglich wäre.

Zur Verwendung des Kopfstückes mit einem chromatischen Unterstück muss der Stimmeinschub® entfernt werden. Sie können den Stimmeinschub® mit diesem Werkzeugset KLS-WS leicht selber einsetzen und entfernen. Seien Sie dabei vorsichtig und beschädigen Sie das Instrument nicht. Zusätzliche Stimmeinschübe und weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite: www.kunath.com



Stimmeinschub entfernen

Zum Entfernen des Stimmeinschubs® verwenden Sie bitte die Ausziehhilfe. Das Entfernen gliedert sich in drei Arbeitsschritte,

die in den folgenden Bildern gezeigt werden. Bitte beachten Sie die Details genau, denn bekanntlich stecken in einem Bild mehr als 1000 Worte.

Sollten sich trotz der Anleitung Fragen ergeben, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Da die Werkzeuge aus Holz sind, können Sie das Kopfstück bei sachgemäßer Verwendung nicht beschädigen.



Fassen Sie die Ausziehhilfe am hinteren Ende, und führen Sie das Werkzeug von unten in das Kopfstück ein.



Gleiten Sie mit der oberen Seite des Werkzeugs an der Innenseite der Innenbohrung des Kopfes entlang. Sobald Sie spüren, dass der hintere Zahn der Ausziehhilfe hinter dem Stimmeinschub® einhakt, drücken Sie das Werkzeug kräftig nach oben und ziehen es mit den Stimmeinschub® aus dem Kopf.



Im Fachgeschäft gekauft am:



Stimmeinschub® einsetzen
Die Einschubhilfe wird zum problemlosen Einsetzen des Stimmeinschubs® in die Kopfbohrung verwendet. Beiden Seiten des Werk-

zeugs haben eine eigene Funktion.

Das Einsetzen des Stimmeinschubs® gliedert sich in neun Arbeitsschritte, die Sie nach einiger Übung schnell und sicher ausführen werden. Lassen sie sich von ersten Misserfolgen entmutigen. Übung macht den Meister. Mit ein wenig Übung wird Ihnen das Einsetzen leicht von der Hand gehen.

Garantie

Als Garantiezeit gilt — sachgemäße Pflege und Behandlung vorausgesetzt — eine Frist von 3 Jahren.

Kunath Instrumentenbau
Am Berg 7, D-36041 Fulda
Tel: +49 (0)661 53852
Fax: +49 (0)661 54698
info@kunath.com
www.kunath.com



Legen Sie den Stimmeinschub® so in die Einlegehilfe ein, dass sich die Enden des Röhrchens überlappen.



Mit leichten Kipp- und Drehbewegungen erleichtern Sie das Hineinrutschen des Stimmeinschubs in die Innenbohrung des Kopfes.



Der Stimmeinschub sollte nun, wie im Bild sichtbar, im Kopfteil stecken.



Drehen sie den Stimmeinschub in der Einlegehilfe so, dass sich die Überlappung unter einem Ärmchen befindet.



Wenn die Ärmchen der Einlegehilfe komplett im Zapfenherz verschwunden sind, haben Sie die richtige Tiefe erreicht..



Drehen sie die Einlegehilfe um, und schieben Sie diese mit der glatten Seite von unten in das Zapfenherz.



Fassen Sie die Einlegehilfe am hinteren Ende und schieben Sie den Stimmeinschub® von unten in das Zapfenherz des Kopfstücks.



Legen Sie nun einen Daumen quer über das unteren Ende des Kopfstücks, und ziehen Sie die Einlegehilfe aus dem Kopf.



Schieben Sie die Einlegehilfe soweit in den Kopf, bis Sie an das untere Ende des Zapfenherzes anstoßen. So sitzt der Stimmeinschub® bündig mit dem Herzboden.